

พลัส มัลติฟังก์ชันแนล โอโซน เจนเนอเรเตอร์ เครื่องโอโซนอเนกประสงค์

โอโซนโดยธรรมชาติมีคุณสมบัติการกำจัดเชื้อและดับกลิ่น สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ ได้ในทันที โดยโอโซนมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อมากกว่าคลอรีน 600 เท่า อัตราการย่อยสลายของโอโซนจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความชื้น ค่า pH และตัวเร่งปฏิกิริยาอื่น ๆ เมื่อโอโซนย่อยสลาย จะกลายเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ สร้างอากาศสดชื่นให้พื้นที่

(ในทางวิทยาศาสตร์ โอโซนเป็นตัวออกซิไดซ์ หรือ Oxidizing Agent ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก กล่าวคือ โอโซนจะเป็นตัวที่รับอิเล็กตรอนจากสารตัวอื่น ๆ รบกวนข้างตัวมันจึงทำให้อิออนเองไม่เสถียรและจะย่อยสลายกลายเป็นออกซิเจนอย่างรวดเร็ว) ไม่มีสารตกค้างไม่เป็นอันตรายใดหากใช้อย่างถูกวิธี

จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า เมื่อล้างเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ด้วยน้ำประปาอย่างเดียวยังมีสารตกค้างต่าง ๆ หลงเหลืออยู่ แต่เมื่อล้างด้วย "พลัส มัลติฟังก์ชันแนล โอโซน เจนเนอเรเตอร์ เครื่องโอโซนอเนกประสงค์" จะสามารถล้างสารตกค้างต่าง ๆ ออกได้หมดและเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ยังมีสีสดมากกว่าเดิม

วิธีการใช้งาน

คำแนะนำและวิธีใช้งานในรูปแบบฟังก์ชันต่าง ๆ

วิธีการใช้งาน โหมดล้าง :

- นำสายยางต่อเข้ากับตัวเครื่อง ต่อหัวทราวย และจุ่มลงในน้ำ
- กดปุ่ม "เปิด/ปิด" ให้เครื่องแสดงสถานะทำงาน แล้วเลือกปุ่มโหมดที่ต้องการใช้งาน



โหมด ล้างผัก ผลไม้
โหมดสำหรับล้างผักและผลไม้

- ล้างแช่ผัก ผลไม้ ต่าง ๆ
 - ใช้กำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ติดมากับผักและผลไม้
 - ล้างสารพิษ สารเคมีบนผักและผลไม้
 - กำจัดไขพยาธิ ที่ติดมากับรากผัก เศษดิน ปุ๋ยที่ติดมากับผัก ผลไม้
- ใช้ในการทำน้ำบริสุทธิ์
 - ยับยั้งแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำและช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ
 - ใช้ในการแปรงฟัน ช่วยลดกลิ่นปาก และป้องกันอาการร้อนใน
 - นำมาล้างหน้าช่วยลดการระคายเคืองของผิวหนัง
 - นำมาซักผ้าสามารถล้างคราบสกปรกบนผ้าได้อีก
 - นำมารดน้ำต้นไม้เจริญเติบโต รากไม่เน่า



โหมด ล้างเนื้อ
โหมดสำหรับล้างเนื้อสด อาหารทะเล

- ล้างแช่ในเนื้อสัตว์ต่าง ๆ
 - ใช้ล้างกำจัดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - ล้างเนื้อสัตว์แช่แข็งเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
 - ล้างสารปฏิชีวนะที่อยู่ในเนื้อสัตว์
 - ย่อยสลายสารพิษ ยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์และอาหารทะเล
- ใช้แช่ภาชนะก่อนล้างเพื่อลดคราบมันสิ่งสกปรกที่ติดบนภาชนะกำจัดเชื้อโรคบนภาชนะ ของเล่น ขวดนม ฯลฯ ทำให้ช่วยล้างได้ง่ายขึ้น
- สามารถใช้ทำความสะอาดเต็มออกซิเจนและกำจัดตะกอนในตู้ปลา*ควรนำปลาออกจากตู้ก่อนเติมน้ำแล้วเปิดใช้งานเครื่องให้เครื่องชำระล้างแบคทีเรียในอ่างล้างปลาจนหมดเมื่อล้างเสร็จแล้วให้เปลี่ยนน้ำอีกรอบ และเติมน้ำใหม่และนำปลาใส่ตู้ได้

* การล้างเนื้อ หลังจากเครื่องทำงานเสร็จจะมีเมือกหรือฟองเหนียว บาง ๆ อยู่บนผิวน้ำ นั่นคือสารต่าง ๆ ที่อยู่ในเนื้อ สามารถนำเนื้อที่ล้างน้ำเปล่าใหม่อีกรอบ เพื่อล้างเมือกหรือฟองที่ติดอยู่ออกได้
* กลิ่นหรืออากาศที่เกิดขึ้นมาจากการล้าง เป็นโอโซนก๊าซธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย แต่คนหรือสัตว์หากสูดดม อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะได้

วิธีการใช้งาน โหมดกำจัดเชื้อในอากาศ :

- ถอดสายออกจากเครื่อง นำเครื่องไปวางในพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน
- กดปุ่ม "เปิด/ปิด" ให้เครื่องแสดงสถานะทำงาน แล้วเลือกปุ่มโหมดที่ต้องการใช้งาน



โหมด ขำเชื้อในห้อง
โหมดสำหรับเปิดกำจัดเชื้อโรคในอากาศ
ดับกลิ่น ปรับสภาพอากาศ สำหรับห้องขนาดเล็ก

- ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นบูหรี กลิ่นอาหาร ห้องน้ำ ตู้เย็น กลิ่นสารเคมี กลิ่นสัตว์เลี้ยง ตู้เสื้อผ้า ตู้เก็บรองเท้า ฯลฯ
- กำจัดเชื้อโรคในอากาศในพื้นที่ที่คับแคบได้ดี
- เหมาะสำหรับพื้นที่ห้องขนาดเล็กไม่เกิน 7 ลบ.ม.




โหมด ปรับสภาพอากาศ
โหมดสำหรับเปิดกำจัดเชื้อโรคในอากาศ
ดับกลิ่น ปรับสภาพอากาศ สำหรับห้องขนาดใหญ่

- ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ กลิ่นอับภายในห้อง บนพื้นที่ในห้องภายในบ้าน ลดพิษของฟอร์มาลดีไฮด์ที่ออกมาจากการทาสีบ้านใหม่
- กำจัดไรฝุ่นที่ติดบนเฟอร์นิเจอร์ให้สะอาด
- กำจัดเชื้อโรคในห้องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
- สร้างอากาศในบ้านให้สะอาดขึ้น
- เหมาะสำหรับพื้นที่ห้องขนาดใหญ่ไม่เกิน 15 ลบ.ม.

* โอโซนก๊าซธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย แต่คนหรือสัตว์หากสูดดม อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะได้
* ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้ในห้องและไม่ควรอยู่ในห้องอย่างน้อย 30-60 นาที
* โอโซนจะสลายตัวกลายเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ ภายใน 20 นาที

วิธีทำความสะอาดเครื่อง

คำแนะนำและวิธีใช้ทำความสะอาดหลังใช้



สามารถผลิตโอโซนได้ 500 มิลลิกรัม / ชั่วโมง

ข้อแนะนำ และข้อควรระวัง :

1. เมื่อเครื่อง ทำงานอยู่ ควรวางเครื่องไว้ในระดับที่สูงกว่าระดับน้ำ
2. ห้ามเปิดใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงจัด (ห้ามเกิน 42 องศาเซลเซียส) หรือในสภาพแวดล้อมที่มีควันมาก หรือความชื้นมาก
3. ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนตาหรือสูดหายใจเข้าเนื่องจากโอโซนมีความเข้มข้นสูงอาจทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะได้
4. เมื่อเครื่อง กำลังบำบัดอากาศในห้องอยู่ให้ทุกคนออกจากห้องและปิดห้องไว้ประมาณ 30 - 60 นาทีก่อนกลับเข้ามาใช้พื้นที่ โอโซนจะสลายตัวกลายเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ภายใน 20 นาที
5. ระหว่างการใช้งาน ถ้าเกิดการเวียนหัวหรือรู้สึกไม่สบายตัว ให้หยุดใช้ทันที เนื่องจากโอโซนมีออกซิเจนเข้มข้นสูง สิ่งมีชีวิตคนสัตว์ไม่ควรอยู่ในพื้นที่ขณะเครื่องทำงานบำบัดอากาศอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนหากสูดดมเข้าไปปริมาณมาก
6. ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อ (3.) และ (4.) อย่างเคร่งครัด ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบหรืออันตรายจากการใช้อุปกรณ์ผิดวิธี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบ
7. โปรดมั่นใจว่ามือและร่างกายของผู้ใช้แห้งเมื่อเสียบปลั๊กไฟที่แหล่งกำเนิดไฟ ห้ามใช้งานเครื่องมือด้วยมือที่เปียก เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
8. เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น เช่น ห้องน้ำ หรือ ห้องครัว โปรดระวังอย่าฉีดน้ำบนเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหาย
9. เครื่องทำงานด้วยมาตรฐานแรงดันสูง ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในการถอด ประกอบ ซ่อม ห้ามถอดซ่อม ประกอบโดยพลการ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหาย หากเครื่องมีปัญหาโปรดติดต่อเพื่อบำรุงรักษา

ปัญหาและวิธีแก้ไขเบื้องต้น :

- ระหว่างการใช้งาน ถ้าสังเกตว่ามีโอโซนออกมาในปริมาณที่น้อยลง ให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวในสายหรือไม่ และตรวจสอบดูว่าสายอุดตันหรือไม่ ถ้าตรวจสอบดูแล้วไม่พบสาเหตุ ให้ติดต่อและแจ้งบริษัท
- ระหว่างการใช้งาน ถ้าไม่มีกลิ่นของโอโซน ให้ติดต่อทางบริษัท
- ถ้าไฟไม่ขึ้นระหว่างการใช้งาน ให้ตรวจสอบดูว่าปลั๊กไฟชำรุดหรือไม่



Plus+ MULTIFUNCTIONAL OZONE GENERATOR

เครื่องโอโซนอเนกประสงค์

WARRANTY / ใบรับประกันสินค้า และเงื่อนไขการรับประกัน

กรุณากรอกรายละเอียด และอ่านเงื่อนไขการรับประกันให้ครบถ้วน

ใบรับประกันสินค้า / Warranty

ชื่อผลิตภัณฑ์ : พลัส มัลติฟังก์ชันแนล โอโซน เจเนอเรเตอร์ เครื่องโอโซนอเนกประสงค์

รหัสสินค้า FDM-02-RCC วันที่ซื้อ

สถานที่ซื้อ

ชื่อ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

ใบรับประกัน

- กรุณาเก็บรักษาใบรับประกันนี้ไว้หากในกรณีที่มีการซ่อมแซม
- สินค้ารับประกันภายใน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า
- บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องที่เกิดจากมาตรฐานการผลิต เป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ นับตั้งแต่วันที่ซื้อ หรือเป็นระยะเวลา นับจากวันที่สินค้าส่งออกจากทางบริษัท

บริษัทจะไม่รับประกันสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าที่ชำรุดจากการติดตั้งหรือการใช้งานผิดวิธี
- บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าที่ถูกดัดแปลงหรือถูกซ่อมแซมโดยช่างที่ไม่ได้มาจากบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าหากลูกค้าเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนของเครื่องด้วยตนเอง
- บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า หากเครื่องชำรุดจากการใช้โดยไม่ระมัดระวัง อันเกิดจากน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ เข้าสู่ตัวเครื่องจนชำรุด
- บริษัทฯ จะไม่รับประกัน ในกรณีการชำรุด หรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ

เงื่อนไขการรับประกัน

เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคโปรดอ่านนโยบายอย่างละเอียดตามข้อกำหนดการรับประกันผลิตภัณฑ์และเก็บรักษาใบรับประกันนี้

- นับจากวันที่ซื้อสินค้า บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี
- หากมีปัญหาคุณภาพให้นำใบสั่งซื้อหรือใบรับประกันไปยังบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
- บริษัทฯยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ภายใน 7 วัน หากพบว่าสินค้ามีปัญหา แต่หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้
- กรุณากรอกใบรับประกันอย่างละเอียด รวมถึงกรอกเลขแตรคสินค้าลงในใบรับประกันด้วย
- กรุณาขอใบเสร็จหลังจากทำการสั่งซื้อสินค้า ใบรับประกันจะเริ่มนับจากวันที่จำหน่ายตามวันที่อยู่ในใบเสร็จ
- กรุณาใช้เฉพาะเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทางบริษัทให้มา
- บริษัทฯจะไม่รับประกันความเสียหายอื่นเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่ได้ติดตั้งโดยช่างของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย หรือ ผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายให้
- หากมีการเปลี่ยนแปลงของเครื่อง อาทิ การดัดแปลง หรือการตัดต่ออุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือจากที่ทางบริษัทกำหนดไว้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ



RIGHT
CLEAN AND CARE

WARRANTY CARD

บริษัท ไรท์ คลีนแอนด์แคร์ จำกัด
8 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

☎ +66(0)81-615-2424

☎ +66(0)94-641-5424

✉ sales@rightcleanandcare.com

คู่มือการใช้งานและใบรับประกัน

Manual and Warranty



SCAN QR CODE